



Produktinformation

Adirondack Gartensessel

Bestell-Nr. 19591

Materialhinweis

Der Gartensessel wurde aus massivem, unbehandeltem Weißzedernholz gefertigt, das sich durch eine Reihe von Vorzügen auszeichnet. Es ist resistent gegen Fäulnis und äußerst beständig gegenüber Witterungseinflüssen und in dieser Hinsicht eines der dauerhaftesten Hölzer. Beschläge aus Edelstahl.

Massivholz ist ein Naturprodukt, das besondere Charakteristika aufweist, wie z.B. Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, kleine Äste sowie Haar- und Kreuzrisse, die je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Jedes Möbelstück hat somit seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale. Speziell das Weißzedernholz neigt zu Rißbildung, was die spezielle Anmutung dieses Holzes verstärkt und keine Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat. Im Zuge des Trocknungsprozesses des Holzes, z.B. auch bei intensiver Sonneneinstrahlung, kann sich ein pelziger Staub auf der Oberfläche ablagern. Es handelt sich dabei um kristalline Rückstände austretenden Öls der Zeder. Sie können diese Rückstände einfach mit einem trockenen Lappen entfernen.


Der Hersteller verwendet Weißzedern, die in der Umgebung des Betriebes in den Adirondack Mountains wachsen. Dort werden sie sorgsam ausgewählt, geschlagen und weiterverarbeitet. Die hellbraune oder leicht goldfarbene Oberfläche frischer Zeder wird mit der Zeit vergrauen. Sie können das natürliche Vergrauungsprozeß verlangsamen, indem Sie den Gartensessel mit Öl oder Lasuren behandeln; oder Sie können das Holz auch mit einem deckenden Anstrich versehen. Greifen Sie dabei auf atmungsaktive Anstrichmittel zurück. Lassen Sie sich diesbezüglich ggf. fachmännisch beraten.

Der Adirondack-Gartensessel für die Außenverwendung vorgesehen. Sollten Sie ihn dennoch im Innenraum verwenden, stellen Sie das Möbel niemals direkt vor einen Heizkörper oder in einen Raum, in dem es häufig zu Raumklimaschwankungen kommt.

Beachten Sie, daß durch direkte Sonnen- und Lichteinstrahlung auf von Gegenständen abgedeckten Oberflächen ungleichmäßige, bleibende Verfärbungen verursacht werden können (sog. Schattenbildung).

Lieferumfang

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Adirondack Gartensessel, vormontiert	1
2	Arretierbolzen	2
3	Holzstück (für Farbproben)	1



Aufstellen des Möbels

Sehen Sie sich als erstes die in der Anleitung aufgeführten Hinweise genau an, und führen Sie die genannten Schritte immer in der angegebenen Reihenfolge aus.

Wichtig! Entfernen Sie die Folie, mit der die Arretierbolzen (2) am Stuhlbein befestigt sind, bevor Sie den Stuhl auseinanderklappen!

1. Legen Sie den zusammengeklappten Stuhl mit der Rückenlehne nach oben auf den Boden. Fassen Sie dann wie in Abb. 1 gezeigt die Rückenlehne mit beiden Händen und ziehen die Rückenlehne nach oben. Das Drehgelenk sollte dabei sachte nach vorne gleiten.

Achtung! Klemmen Sie sich nicht die Finger zwischen den beweglichen Stuhlteilen!

Wenn der Kopf des Drehgelenks nach vorne zeigt, ziehen Sie die Rückenlehne vorsichtig nach hinten, bis der Stuhl vollständig aufgeklappt ist.




Abb. 1




Abb. 2

2. Richten Sie die Bohrungen in Rahmen und Beinen deckungsgleich aus und stecken dann die Arretierbolzen von außen in die Bohrungen (s. Abb. 2).

3. Ziehen Sie alle zehn Schraubenverbindungen (fünf auf jeder Seite – s. Abb. 3) nach. Achten Sie jedoch darauf, daß Sie die Schrauben und Muttern nicht zu stark anziehen! Die Leichtgängigkeit des Klappmechanismus einerseits oder andererseits die Stabilität des Stuhls im aufgestellten Zustand kann nach individuellen Bedürfnissen justiert werden.




Abb. 3

4. Beseitigen Sie mögliche Staubrückstände mit einem nebelfeuchten, fusselreien Lappen. Gehen Sie beim Zusammenklappen des Stuhls in umgekehrter Reihenfolge vor.

Reinigung und Pflege

- Das unbehandelte Zedernholz benötigt für den Außenbereich keine spezielle Oberflächenbehandlung. Es erhält witterungsbedingt innerhalb von 6-12 Monaten eine silbergraue Patina und wird, bei guter Pflege, 15-25 Jahre seinen Dienst tun.
- Verwenden Sie Sandpapier mit 80er Körnung zum Glätten oder auch Ausschleifen kleiner Unebenheiten oder Entfernen von Flecken oder Macken.
- Wichtig: Stellen Sie den Gartensessel nicht dauerhaft auf feuchtem Untergrund auf, damit das Stirnholz keine Nässe ziehen kann.
- Klappen Sie den Gartensessel bei Nichtgebrauch und in der Wintersaison zusammen und decken ihn mit einer wasserdichten Plane ab. Bewahren Sie ihn am besten an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.
- Das Zedernholz hält einer normalen Bewitterung problemlos stand, nimmt aber dabei Spuren der Bewitterung (Patina) an. Sollte Ihnen an einer langwährenden optisch „sauberen“ Anmutung des Sessels gelegen sein, beherzigen Sie z.B. folgende Hinweise:

Trocknen Sie nach einem Regenschauer Arm-, und Rückenlehnen sowie die Sitzfläche gründlich ab.

Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem mit neutraler Flüssigseife und Wasser angefeuchteten Tuch (nebel-feucht). Trocknen Sie die gereinigte Oberfläche vorsichtshalber anschließend gründlich ab und lassen das Möbel an der Luft trocknen.

- Achtung: Verwenden Sie zur Reinigung des Gartensessels keinesfalls einen Hochdruckreiniger!

Oberflächenbehandlung

Unbehandeltes Zedernholz erhält mit der Zeit eine silbergraue Patina. Wer diese Optik nicht mag, kann das Holz folgendermaßen behandeln (für ein gutes Ergebnis sollte die Oberfläche vor der Behandlung zuerst leicht angeschliffen werden):

- Um die unbehandelte und unbewitterte Oberflächenoptik zu bewahren, kann das Holz mit farblosen Ölen behandelt werden. Diese Behandlung muß dann allerdings regelmäßig wiederholt werden.
- Mithilfe lasierender Anstrichmittel ist es möglich, dem Zedernholz die (farbliche) Anmutung einer anderen Holzart zu verleihen. Die Maserung und Verwachsungen des Holzes werden hierdurch hervorgehoben.
- Mit deckenden Farben und Lacken (öl-, kunstharz- oder wasserbasiert) wird die Holzstruktur überdeckt. Bei dieser Oberflächenbehandlung ist eine Grundierung ratsam; der in mehreren Schichten aufgetragene Anstrich sorgt schließlich für eine vollständige Abdeckung. Achten Sie bei deckenden Anstrichen in jedem Fall auf die Verwendung diffusionsoffener Anstrichmittel.

Wichtig: Führen Sie die Behandlung möglichst von allen Seiten mit dem gleichen Produkt und immer in gleicher Intensität (Anzahl der Anstriche) durch! Beachten Sie bei der Anwendung immer die Angaben des jeweiligen Herstellers.

Es ist immer ratsam, vor Beginn Ihrer Anstricharbeiten Oberflächenproben durchzuführen. Im Lieferumfang ist ein kleines Zedernholzstück enthalten, auf dem Sie den Anstrich hinsichtlich Materialverträglichkeit und Farbe ausprobieren können.

